





















- | | | |
|---|--|---|
|  Markierung einzeichnen /
Make marking /
Marquage |  Tesafilm /
Clear Tape /
Ruban adhésif |  Mit scharfem Messer schneiden /
Cut with a sharp knife /
Utiliser un cutter |
|  Kante mit Tesafilm umkleben /
Seam the edges with clear tape /
Recouvrir les bords avec du ruban adhésif |  Mit CA-Kleber verkleben /
Use CA-glue /
Utiliser de la colle cyano |  Mit Epoxy Harz verkleben /
Use epoxy glue /
Utiliser de la résine Epoxy |
|  Mit UHU por ohne Ablüften verkleben /
Use UHU por glue without drying /
Utiliser colle UHU por |  UHU por vor Zusammenbau 10 Min. ablüften lassen /
Let UHU por dry for 10 min. before joining surfaces together /
Utiliser colle UHU por . Laisser sécher 10 min. avant assemblage | |
|   Ruder 45° anschrägen / Sand rudder edge to a 45° angle / Chanfreiner la gouverne à 45° | | |
|  Ruder mit einem Tesastreifen befestigen / Attach rudder with clear tape / Fixer la gouverne sur le dessus avec du ruban adhésif | | |
|  Anschließend von unten 3 kurze Tesastreifen zur Verstärkung anbringen / Reinforce from bottom with 3 short stripes of tape / Fixer la gouverne sur le dessous avec trois autres petits bouts de ruban adhésif | | |







3





4





9

ca 48 mm



Schwerpunkt /
CG position /
Centre de gravité

Schwerpunkt durch Akku-
position auswiegen /
Balance CG with battery /
Centrer le modèle en déplaçant l'accu

Bausatzinhalt / Kit Contents / Contenu de la boîte de construction

Pos./Part #/Pos.	Artikel Bezeichnung / Description / Désignation	Stk./Qty./Qté.
1	Rumpf / fuselage / fuselage	1
2	Rumpfteil Rechts / right fuselage side / Flanc de fuselage	1
3	Rumpfteil Links / left fuselage side / Flanc de fuselage	1
4	Tragfläche / Wing / Aile	1
5	Höhenruder / Horizontal stabilizer / Stabilisateur	1
6	Seitenruder / Vertical stabilizer / Gouverne de direction	1
7	Akkualter / Battery support / Support accu	1
8	Flächenholm CFK / Wing spar CRP / Longeron carbone Ø 2 x 747 mm	1
9	Gestänge Seitenruder CFK Ø 1,5 x 226 mm / Rudder pushrod / Tringle de cde de direction Diam. 1.5 x 226 mm	1
10	Gestänge Höhenruder CFK Ø 1,5 x 228 mm / Elevator pushrod / Tringle de cde profondeur Diam. 1.5 x 228 mm	1
11	Gabelkopf / Clevice / Chape	2
12	Ruderhorn / Rudder horn / Guignol	2
13	Ruderhornclip / Rudder horn clevice / Clip de guignol	2
14	Schraube / Screw / Vis 1,4 x 3	2
15	Fahrwerksgestänge / Undercarriage / Renfort de Train Ø 2 x 260 mm	2
16	Fahrwerksdraht / Undercarriage wire / Train d'atterissage	1
17	Schrumpfschlauch / shrink tubing / Durite Ø 4 x 30 mm	2
18	Rad / Wheel / Roue	2
19	Radsicherung / Wheel holder / Fixation roue	2
20	ABS Fahrwerksverstärkung / ABS undercarriage reinforcement / Renfort de Train Ø 25 mm	2
21	Klebstoff UHU por / UHU por glue / Colle UHU por	1
22	O-Ring / O-Ring / Joint O-Ring	2
23	Balsa 6 x 6 x 145 mm	2
24	Depronstreifen / Depron strip / Bande de Dépron 33 x 70 x 3 mm x 45°	2
25	Motorbefestigung / Motor mount / Fixation Moteur	1
26	Motor / Motor / Moteur G 310	1
27	Propellermitnehmer / Propeller adapter / Fixation Helice	1
28	Madenschraube / Set Screw / Vis 6PC M3 x 4 mm	2
29	Luftschaube / Propeller / Helice 7 x 4	1
30	Kreuzschlitzschraube / Phillipshead Screw / Vis M3 x 4 mm	2
31	Unterlegscheibe M 3 / washer M 3 / Rondelle M 3	2
32	Gummi / Rubber / Caoutchouc	2
33	Tesafilm / Adhesive tape / Ruban adhésif	1
34	Klettband / Hook & Loop tape / Bande crochetée	1

Erforderliches Zubehör / Necessary Accessories / Accessoires nécessaires:

Best.Nr. / # / Réf.	Artikel-Bezeichnung / Item Description / Désignation	Stk./Qty./Qté.
171100	Servo Lexors 100	2
160533	Regler / Controller / Variateur Micro 2000	1
5023003	Empfänger / Receiver / Récepteur 35 MHz Nano 4	1
5023004	Empfänger / Receiver / Récepteur 40 MHz Nano 4	1
177270	Empfänger / Receiver / Récepteur 72 MHz	1

Antriebs Akku / Battery / Accus de propulsion

2027015	2 Zellen LiPo 350 mAh / 2 cell LiPo 350 mAh / Li-Poly 7,4V, 350 mAh	1
---------	---	---

IKARUS.net
Norbert Grünjens

Im Webertal 22
78713 Schramberg-Waldmössingen
Bestelltelefon:
++49 (0) 74 02 - 92 91-90
Hotline: (1,24 €/Min.)
++49 (0) 190 - 79 50 20
Fax: ++49 (0) 74 02 - 92 91-50
info@ikarus.net

IKARUS.net
USA

5876 Enterprise Parkway
Billy Creek Commerce Center
Fort Myers, FL 33905
Phone +1-239-690-0003
Fax +1 -239-690-0028
info@ikarus-usa.com

IKARUS.net
FRANCE

57, Rue de Phalsbourg
67260 Sarre-Union
Tel. (+33)0 388 01 10 10
Fax: (+33)0 388 01 11 12
info@ikarus-france.com

IKARUS.net
SPAIN

Importador ROI Import
Ronda de Outeiro, 35
15009 LA CORUÑA
Teléfono: (+34) 881.923.663
Fax: (+34) 981.132.799
info@ikarus-spain.net