















- |   |  |  |
|---|--|--|
|  Markierung einzeichnen /<br>Make marking /<br>Marquage   |  Tesafilm /<br>Clear Tape /<br>Ruban adhésif  |  Mit scharfem Messer schneiden /<br>Cut with a sharp knife (Exacto) /<br>Utiliser un cutter |
|  Kante mit Tesafilm umkleben /<br>Seam the edges with clear tape /<br>Recouvrir les bords avec du ruban adhésif   |  Mit CA-Kleber verkleben /<br>Use CA-glue /<br>Utiliser de la colle cyano   |  Mit Epoxy Harz verkleben /<br>Use epoxy glue /<br>Utiliser de la résine Epoxy              |
|  Mit <b>UHU por</b> ohne Ablüften verkleben /<br>Use <b>UHU por</b> , <b>Odorless CA</b> , or <b>UHU<br/>Creativ styrofoam*</b> glue without drying /<br>Utiliser colle <b>UHU por</b>                          |  <b>UHU por</b> vor Zusammenbau 10 Min. ablüften lassen /<br>Let <b>UHU por</b> dry for 10 min. before joining surfaces together /<br>Utiliser colle <b>UHU por</b> . Laisser sécher 10 min. avant assemblage |  |
|   Ruder 45° anschrägen / Send rudder edge in 45° angle / Chanfreiner la gouverne à 45°   |  |  |
|  Ruder mit einem Tesastreifen befestigen / Attach rudder with clear tape / Fixer la gouverne sur le dessus avec du ruban adhésif   |  |  |
|  Anschließend von unten 3 kurze Tesastreifen zur Verstärkung anbringen / Reinforce from bottom with 3 short stripes of tape / Fixer la gouverne sur le dessous avec trois autres petits bouts de ruban adhésif |  |  |



2




3






4




Pos. 23

Nur für Standard-Antriebsset /  
Only for standard power set /  
Uniquement pour propulsion standard



Balsa ▲ 6 x 6 x 90 mm










Balsa ▲ 6 x 6 x 90 mm





5



6










9


Standard



Entstörfilter/Condensateurs  
d'antiparasitage/Capacitors



Pos. 27 M2 x 4 mm



Schwerpunkt /  
CG position /  
Centre de gravité



45 -55 mm

Schwerpunkt durch Akku-  
position auswiegen /  
Balance CG with battery /  
Centrer le modèle en déplaçant l'accu



Anfänger / einfacher Kunstflug  
Novice / Basic aerobatics  
Débutant / Voltige simple



Experte / 3D Kunstflug 25-60 % Expo  
Expert / 3D aerobatics with 25-60 % Expo  
Experte / Voltige 3D 25-60 % d'Expo



**Pitts S1-S**  
Special



Pos. 34  
Optional /  
Optional /  
en option

Shock Flyer und Zubehör /  
Shock Flyer and accessories /  
Shock Flyer et accessoires



#2011001

Extrema



#2011002

Super Star



#2011003

Edge arTistic 540



#2011009

YAK 54



#2011012

Nemesis



#2011011

F3A



#2011010

Sukhoi SU 27



#2011014

Cessna 152




#2011015

DH C-6 Twin Otter



#2011013

Pitts S1-S



#2021001

Antriebsset /  
3-D power set/  
Set de propulsion standard



#2012001


Brushless Antriebsset /  
Brushless power set/  
Set de propulsion brushless



LiPo-Lader /  
Li-Po Charger /  
Chargeur lithium polymère



LiPo-Akkus /  
Li-Po batteries /  
Accus lithium polymère



RC Zubehör-Set /  
Accessory set /  
Set accessoires



Aerofly Deluxe Professional

Bausatzinhalt / Kit Contents / Contenu de la boîte de construction

Pos./Part #/Pos.	Artikel Bezeichnung/Description/Désignation	Stk./Qty./Qté.
1	Rumpf / Fuselage / Fuselage	1
2	Rumpfseitenteil Links / Left fuselage panel / Flanc gauche du fuselage	1
3	Rumpfseitenteil Rechts / Right fuselage panel / Flanc droit du fuselage	1
4	Heck / Tail section / Partie arrière	1
5	Höhenruder / Horizontal stabilizer / Stabilisateur	1
6	Seitenruder / Vertical stabilizer / Gouverne de direction	1
7	Tragfläche oben / Upper wing panel / Aile supérieure	1
8	Querruder oben rechts / Upper right aileron / Aileron supérieur droit	1
9	Querruder oben links / Upper left aileron / Aileron supérieur gauche	1
10	Tragflächenstützen / Wing support struts / Haubans	2
11	Tragfläche unten / Lower wing / Aile inférieure	1
12	Querruder unten rechts / Lower right aileron / Aileron inférieur droit	1
13	Querruder unten links / Lower left aileron / Aileron inférieur gauche	1
14	Radschuhe / Wheel pants / Chapeau de roue	4
15	Radsicherung / Wheel holder / Fixation roue	2
16	Rad / Wheel / Roue	2
17	Radachse rechts / Right wheel axle / Axe de roue drot	1
18	Radachse links / Left wheel axle / Axe de roue gauche	1
19	Ruderhornclip / Rudder horn clevice / Clip de guignol	8
20	Ruderhorn / Rudder horn / Guignol	4
21	Ruderhorn Querruder / Aileron rudder horn / Guignol d'aileron	4
22	Gabelkopf / Clevice / Chape	4
23	Getriebeaufnahme / Gear support / Support réducteur	1
24	Getriebefixierung / Gear mount / Fixation réducteur	1
25	O-Ring / O-Ring / Joint O-Ring Ø2x4mm	2
26	Schraube / Screw / Vis M1,4x3mm	8
27	Schraube / Screw / Vis M2x4mm	1
28	Depronstreifen / Depron strip / Bande de Dépron ca. 500 mm	2
29	Schaumstoffkeil (Akkubefestigung) / Foam wedge (to secure battery) / Cale mousse (fixation accu)	1
30	Klebstoff UHU por / UHU por glue / Colle UHU por	1
31	Tesafilm / Adhesive tape / Ruban adhésif	1
32	Silikonschlauch / Silicone rubber sleeve / Durite silicone Ø3x5mm	2
33	ABS Fahrwerksverstärkung / ABS undercarriage reinforcement / Renfort de Train Ø25mm	2
34	Fahrwerksverkleidung / Landing gear fairing / Chapeau de roues	2
	Balsa ▲ 6 x 6 x 400 mm	1
	CFK / CRP 1 x 3 x 820 mm	2
	CFK / CRP Ø 1,5 x 110 mm	2
	CFK / CRP Ø 1,5 x 125 mm	2
	CFK / CRP Ø 1,5 x 145 mm	2
	CFK / CRP Ø 1,5 x 240 mm	2
	CFK / CRP Ø 2 x 290 mm	2

Erforderliches Zubehör / Necessary Accessories / Accessoires nécessaires:

Best.Nr. / # / Réf.	Artikel-Bezeichnung / Item Description / Désignation	Stk./Qty/Qté.
2021001	Antriebsset Standard / Power set standard / Set de propulsion standard	1
171201	Lexors Servo 201	3
oder/or/ou		
171100	Lexors Servo 100	3
160533	Microregler / Micro Controller 2000 / Micro variateur	1
173570	Empfänger / Receiver / Récepteur 35 MHz	1
174070	Empfänger / Receiver / Récepteur 40 MHz	1
177270	Empfänger / Receiver / Récepteur 72 MHz	1

Antriebsset / Power set / Set de Propulsion

2021001	Standard / Standard / Standard	1
2012001	Brushless / Brushless / Brushless	1

Antriebs Akku / Battery / Accus de propulsion

für einfachen Kunstflug 4-5 Min. / for basic aerobatics up to max. 5 min. / pour la voltige simple, temps de vol 5 min.:

2027001	10 Zellen NiMH 350 mAh / 10 cell, 350 mAh battery / 10 éléments, 350 mAh	1
---------	--	---

für extremen 3D-Kunstflug 15 Min. / for extreme 3D-aerobatics up to max. 15 min. / pour la voltige 3D, temps de vol 15 min.:

2027004	3 Zellen LiPo 720 mAh / 3 cell LiPo 720 mAh / Li-Poly 11,1 V, 720 mAh	1
---------	---	---



Im Webertal 22  
78713 Schramberg-Waldmössingen  
Bestelltelefon:  
++49 (0) 74 02 - 92 91-90  
Hotline: (1,24 €/Min.)  
++49 (0) 190 - 79 50 20  
Fax: ++49 (0) 74 02 - 92 91-50  
info@ikarus.net



5876 Enterprise Parkway  
Billy Creek Commerce Center  
Fort Myers, FL 33905  
Phone +1-239-690-0003  
Fax +1 -239-690-0028  
info@ikarus-usa.com



19, Rue Desaix  
Strasbourg Nord  
67450 Mundolsheim  
Tél.: 03 88 18 11 11  
Fax : 03 88 18 11 17  
info@ikarus-france.com